



MANUAL TRC 5000 COLOR


RC 109




Inhaltsverzeichnis	Seite	Contents	Page
Schaltbild (Uhr-Teil)	2	Circuit Diagram (Clock Unit)	2
Schaltbild (UHF/VHF-Tuner)	3	Circuit Diagram (UHF/VHF-Tuner)	3
Schaltbild (Rundfunk/Recorder-Teil)	4-6	Circuit Diagram (Radio/Recorder Unit)	46
Schaltbild (Fernseh-Teil)	7-10	Circuit Diagram (TV Unit)	7-10
Leiterplatten	11-15	Printed Boards	11-15
Technische Daten	16	Technical Data	16
Explosiv-Darstellungen	17, 18	Exploded-View Diagrams	17, 18
Ersatzteile-Liste	19-23	Replacement Parts	19-23
Abgleichanweisungen	24-27, 29	Alignment Instructions	24-27, 29
Abgleichlageplan	28	Alignment Layout Plan	28
Messungen/Justagen (Recorder)	30	Measurements/Adjustments (Recorder)	30
Antriebsschema	31	Drive Cord Assembly	31
Reparaturhinweise	32	Service Notes	32




UHF/VHF-Tuner UHF/VHF tuner







DIE SPANNUNGEN SIND OHNE SIGNAL MIT EINEM INSTRUMENT RI = $33 k_\Omega / v$, aei 220 v betriebsspannung gegen masse gemessen. The voltage measurements are taken without signal at 220 v operating voltage with meter ri = $33 k_\Omega / v$ to ground.

DIE ANGEGEBENEN WERTE SIND GEMITTELTE SERIENWERTE UND KÖNNEN UM ±10% SCHWANKEN.
THE INDICATED MEASUREMENTS ARE AVERAGE VALUES DETERMINED FROM SERIES MEASUREMENTS AND MAY DEVIATE ±10%.




UHF/VHF-Tuner UHF/VHF tuner







DIE SPANNUNGEN SIND OHNE SIGNAL MIT EINEM INSTRUMENT RI = $33k\Omega/V$, ZEI 220V BETRIEBSSPANNUNG GEGEN MASSE GEMESSEN. THE VOLTAGE MEASUREMENTS ARE TAKEN WITHOUT SIGNAL AT 220V OPERATING VOLTAGE WITH METER RI = $33k\Omega/V$ TO GROUND.


DIE ANGEGEBENEN WERTE SIND GEMITTELTE SERIENWERTE UND KÖNNEN UM ±10% SCHWANKEN. THE INDICATED MEASUREMENTS ARE AVERAGE VALUES DETERMINED FROM SERIES MEASUREMENTS AND MAY DEVIATE ±10%







PWC 86 I Fernsehteil-Platte TV main board




12

11


Lötseite Solder Side

PWC 920 Rundfunk/Recorder Platte Radio/cassette main board




Lötseite Solder Side

PWC 867 Tuner Platte Tuning board




PWC 862 Netzteil-Platte 2 Power supply board (2)




Lötseite Solder Side


PWC 895 Bildröhrenanschluß-Platte Picture tube board




PWC 922 Motorreglungs-Platte Motor drive board




PWC 863 Netzteil-Platte I Power supply board (I)



PWC 916 Relais-Platte Relay board



PWC 921 LED-Platte LED board



ALLGEMEINE DATEN

Spannungsversorgung

220 V, 50/60 Hz Wechselstrom oder 12 V Gleichstrom (Batterie SUM 10, 1 Spezialakku NC 3, 10 Monozellen IEC R 20 oder 12-V-Autobatterie) 1,5 V Gleichstrom für die eingebaute Uhr: 1 Batterie IEC R 6

Leistungsaufnahme

31 W bei Netzbetrieb 18 W bei Batteriebetrieb

Ton-Ausgangsleistung

3 W Musikleistung

Lautsprecher

12 cm Ø

Abmessungen (B x H x T)

42 x 13 x 32,2 cm

Gewicht

ca. 7,5 kg

FERNSEHTEIL

Bildröhre

12-cm-IN-LINE-Farbbildröhre (140 DCB 22)

TV-Kanäle

VHF-Band I (Kanäle 2-4) VHF-Band III (Kanäle 5-12) UHF-Band IV/V (Kanäle 21-69)

Programme

6 VHF/UHF

Programm-Leuchtanzeigen 6

Abstimm-Automatik

AFT (schaltbar)

Antennen-Eingang

75 Ohm

ZF

Bild: 38,9 MHz Ton: 33,4 MHz

Ton-ZF System

5,5 MHz

Farbkodierungs-System

CCIR B/G

RUNDFUNKTEIL

Wellenbereiche

UKW 87,5 - 108 Mhz MW 510 - 1620 kHz LW 155 - 350 kHz

ZF (AM)

459 kHz

ZF (FM)

10,7 MHz

Abstimm-Automatik

AFC

CASSETTENTEIL

Bandgeschwindigkeit

4,75 cm/sec

Geschwindigkeits-

schwankunge

0.3 %

Frequenzumfang

80 - 10 000 Hz Wechselstrom

Vormagnetisierung

Gleichstrom

Löschvorgang Aussteuerung

automatisch

GENERAL DATA

Power Supply

AC 220 V, 50/60 Hz or
DC 12 V (battery SUM 10, power pack NC 3, 10 batteries IEC R 20 or 12 V dc car batteries)
DC 1,5 V for the built-in clock: 1 battery IEC R 6

Power Consumption

AC 31 Watts DC 18 Watts

Audio Output

3 Watts music power

42 x 13 x 32.2 cm

Speaker

12 cm Ø

Dimensions (w x h x d)

ca. 7.5 kg

TELEVISION SECTION

Picture Tube

Weight

12-cm-IN-LINE Color picture tube (140 DCB 22)

TV Receiving Channels

VHF Band I ch 2 - ch 4 VHF Band III ch 5 - ch 12 UHF Band IV/V ch 21 - ch 69

Programs

6 VHF/UHF

Program indicator

6

AFT (switching)

Automatic fine tuning Antenna Input

75 ohm

38.9 MHz 33.4 MHz Picture

Sound

5,5 MHz

PAL

Sound IF System

CCIR B/G

Color Decoding System

RADIO SECTION

Wavebands

FM 87.5 - 108 MHz MW 510 - 1620 kHz LW 155 - 350 kHz

AM IF FM IF

459 kHz 10.7 MHz

Automatic Tuning

AFC

CASSETTE RECORDER SECTION

Tape speed

4.75 cm/sec

Speed Deviation

Frequency Response

80 - 10000 Hz


Bias


AC DC

Erase Level control

automatic

Für Ihre Notizen - For your notes





Die Positionsnummern der Explosivdarstellung und der Ersatzteile-Liste sind keine Bestellnummern! Sie dienen lediglich zum Auffinden der Teile. Für Bestellungen benutzen Sie bitte nur die Bestellnummern der Ersatzteile-Liste.

The reference numbers in the exploded-view drawing and in the spare parts list are not part numbers. These reference numbers serve merely to locate the parts. When ordering, please state only the part numbers of the spare parts list.

	ngt die Bestellnummer angeben!		pur numbe	part number in addition to the description!			
Pos. Nr. Ref. No.	Gegenstand Description	Bestell-Nr. Part No.	Pos. Nr. Ref. No.	Gegenstand Description	Bestell-I Part No		
	tions-Nummern der Explosiv-Darsteilungen		5	Bügel	8318 29		
arts with refe	erence numbers of the exploded-view diag	amş	7	Schlitten	8318 29		
iehäuse u	nd Zubehör – Cabinet and access	sories	8	Sliding Hebel	8318 29		
	Gehäusefront Cabinet front	6136 05 08	9	Lever Feder	7358 35		
	Gehäuse-Oberteil Cabinet top	6136 05 09	10	Spring Feder	7358 35		
	Gehäuse-Unterteil Cabinet bottom	6136 05 11	11	Spring Abstandsrolle	6568 10		
	Abstimmschlüssel	8641 23 13	12	Spacer Feder	7358 35		
	Adjustment key Halter	8681 04 93		Spring			
	Holder Griff	6341 47 70	13	Feder Spring	7358 35		
	Handle Halter	8681 04 94	14	Andruckrolle Pressure roller	7538 40		
	Holder Cassettenhalter	8681 04 95	15	Feder Spring	7358 35		
	Cassette holder		17	Bandteller (Vorlauf) Spindle (Forward)	6253 40		
0	Abdeckung (Cassette) Covering (Cassette)	8681 04 96	19	Bandteller (Rücklauf) Spindle (Rewind)	6253 40		
1	Scheibe (Griff) Washer (Handle)	7726 59 49	21	Rutschkupplung Friction clutch	7424 01		
2	Abdeckung (Netz) Covering (Mains)	8681 04 97	22	Feder Spring	7358 35		
3	Abdeckung (Sicherung) Covering (Fuse)	8681 04 98	24	Hebel	8318 29		
4	Knopf (Senderwahl) Knob (Station tuning control)	6328 13 96	25	Lever Feder	7358 35		
5	Knopf Knob	6328 13 97	27	Spring Winkel	8318 29		
6	Knopf (Schalter) Knob (Switch)	6328 13 98	28	Bracket Feder	7358 35		
7	Winkel Bracket	8318 28 79	29	Spring Winkel	8318 29		
8	Winkel	8318 28 80	32	Bracket Hebel	8681 02		
9	Bracket Feder	7358 38 61		Lever			
0	Spring Kühlkörper	\6525 14 12	35	Schieber Slider	8318 29		
:1	Cooling jacket Winkel	8318 28 83	36	Feder Spring	7358 35		
2	Bracket Winkel (Potentiometer)	8318 28 84	37	Hebel Lever	8318 29		
3	Bracket Scheibe	7726 59 50	38	Hebel Lever	8318 29		
	Washer	8681 05 78	39	Abstandsstück Spacer	6568 10		
4	Blende (schwarz, Bildröhre) Blind (black, picture tube)		40	Schalter Switch	4188 01		
25	Mutter Nut	7711 01 65	42, 43	Schraube 2 x 12 m Screw	7858 66		
:6	Schraube 3 x 12 B Screw	7858 65 48	47	BZ-Sicherung 2,5 mm "C"-type washer	7727 07		
27	Schraube 4 x 12 B Screw	7858 63 44	48	BZ-Sicherung 4 mm	7727 07		
8	Schraube 3 x 8 Screw	7858 67 80	50	"C"-type washer Scheibe 3 x 8 x 05	7726 05		
9	Schraube (Griff) Screw (Handle)	7858 63 45	51	Washer Scheibe 2,3 x 4,3 x 0,5	7726 55		
31	Bildröhre 140 DC B 22Y Picture tube	△4362 15 25	53	Washer Zähler	6467 16		
34	Lautsprecher Loudspeaker	4311 92 41	54	Counter Riemen (Zähler)	7611 03		
33	Ablenkteil Deflection yoke	A4516 10 75	55	Belt (Counter) Winkel (Zähler)	8318 29		
35	Fassung (Bildröhre) Socket (Picture tube)	4155 40 75	57	Bracket (Counter) Feder	7358 35		
36	Abdeckung (Antenne)	8681 05 80		Spring			
10	Covering (Antenna) Halter (Bildröhre)	8681 05 81	58	Hebel Lever	8318 29		
	Bolder (Picture tube)		60	Aufnahme/Wiedergabe-Kopf Record/play-back head	4335 90		
Recorder			61	Löschkopf Erase head	4337 91		
1	Chassis	8318 29 15	62	Feder Spring	7358 35		
3	Hebel Lever	8318 29 16	64	Motor	4432 91		
4	Feder Spring	7358 35 22	65	Riemen (Antrieb) Belt (Drive)	7611 03		

	is Ersatzteilbestellungen neben dem Gegenstand When ordering spare parts, please state the te unbedingt die Bestellnummer angeben! part number in addition to the description!					
Pos. Nr. Ref. No.	Gegenstand Description	Bestell-Nr. Part No.	Pos. Nr. Ref. No.	Gegenstand Description	Bestell-Nr. Part No.	
67	Winkel (Motor) Bracket	8318 29 28	Fernsehteil - T	V main:		
69	Gummidurchführung (Motor) Rubber lever guide	8188 05 04	Transistoren – Tran	nsistors		
70	Antriebsrad (Motor) Drive pulley	7551 31 69		1		
72	Abstandsrolle	6568 10 26	TR 1, 2, 3, 403, 602, 605, 652, 751	2 SA 733	3614 37 63	
73	Spacer Schwungrad		TR 201	2 SC 2026	3614 37 47	
	Flywheel	7518 40 38	TR 202 TR 301, 302, 303,	2 SC 8280 2 SC 945 Q	3614 37 44 3614 37 45	
75	Hebel Lever	8318 29 29	603, 653 TR 401, 402			
76	Winkel Bracket	8318 29 30	TR 501	2 SD 471 2 SC 2003	3614 37 52 3614 37 49	
77	Abstandsstück	6568 10 27	TR 502	2 SC 2373	3614 37 50	
80	Spacer Feder	7358 35 35	TR 601 TR 604	2 SC 1983	3614 37 46	
	Spring	7556 55 55	TR 651	2 SB 616 Q 2 SA 952 K	3614 37 43 3614 37 42	
82	Tastatur Pushbutton assy.	4112 87 05	TR 701, 702, 703	2 SC 2371	3614 37 48	
83	Schalter Switch	4188 01 56	Diadan Diadaa			
84	Winkel	8318 29 31	Dioden - Diodes D 1, 201, 401, 402, 403.	1 SS 54	2050 24 45	
85	Bracket Hebel	9219 20 20	404, 607, 608, 651, 701, 751	1 33 34	3656 21 49	
	Lever	8318 29 32	D 111, 112	1 S 2222	3656 21 50	
86	Hebel (Pause) Lever	8318 29 33	D 501	GP 25 G	3656 21 53	
87	Feder Spring	7358 35 36	D 601	KBF 02	∆ 3656 21 54	
88	Hebel	8318 29 34	Leuchtdioden – LEI) D diodes		
92	Lever Schieber	9319 00 35	LED 1, 2, 3, 4, 5, 6	SEL 1121 R	3681 15 26	
	Slider	8318 29 35				
93	Hebel Lever	8318 29 36	Zenerdioden – Zene	1		
94	Feder Spring	7358 35 37	ZD 1 ZD 501	MPC 574 J RD 24 EB	3656 21 51 3653 01 92	
98	Hebel Hebel	8318 29 12	ZD 601	RD 9,1 EB	3656 21 52	
99	Lever Feder	7250 25 04	ZD 602	RD 6,8 EB-1	3653 01 93	
	Spring	7358 35 21	ZD 603, 651	RD 5,6 E	3656 20 29	
100	Bremsgummi Brake rubber	8867 09 21	Gleichrichter – Rec	tifiers		
103	Magnet	4672 40 01	D 502, 503, 504, 505	TV R 06 G	∆ 3657 13 31	
105	Winkel Bracket	8318 29 13	D 602, 603	ERA 81 - 004	3657 13 32	
106, 107	Schraube 2,6 x 5 B Screw	7858 66 86	D 604, 605	S/F 14 A-P	3657 13 30	
108	Schraube 2,6 x 8 B	7858 66 86	Integrierte Schaltun	igen – Integrated circuits		
111	Screw Schraube 2.6 x 5 M		IC 201	TA 7606 AP	3768 99 65	
	Screw	7858 65 34	IC 301 IC 401	TA 7146 P HA 11235	3768 99 63	
112, 113	Schraube 2 x 8 M Screw	7825 84 03	IC 701	UPC 1365 C	3768 99 66 3768 99 64	
114	BZ-Sicherung 2,3 mm "C"-type washer	7727 10 05				
115	Scheibe 2,2 x 7	7726 59 52	Kondensatoren – C	•	•	
116	Washer Scheibe 1,8 x 5		C 217, 218 C 707	3 pF 50 V 12 pF 63 V	3236 30 08 3232 10 35	
	Washer	7726 59 53	C 773	18 pF 50 V	3233 30 18	
118	Scheibe 2,6 x 8 x 0,5 Washer	7726 59 90	C 219, 304	33 pF 50 V	3236 30 51	
19	Schraube 2,6 x 10 M	7858 66 43	C 765, 771, 772 C 223	47 pF 50 V 68 pF 50 V	3236 30 59	
20	Screw Halter	8318 29 14	C 234, 7788,	68 pF 50 V 82 pF 63 V	3233 30 17 3235 69 02	
21	Holder		7798, 7808 C 751, 764	•		
21	Abstandsstück Spacer	6568 10 23	C 752	100 pF 50 V 120 pF 63 V	3236 30 73 3233 36 29	
			C 314, 501	220 pF 50 V	3264 15 01	
			C 762	270 pF 50 V	3236 30 99	
			C 112 C 404, 506,	470 pF 50 V 560 pF 63 V	3236 30 93 3264 14 09	
l			531 R, 774	300 pt 00 V	3204 14 09	
			C 505	2,2 nF 50 V	3352 34 04	
			C 201, 202, 205 313, 531, 761	2,2 nF 63 V	3264 10 07	
1		1	C 530	3.2 pF 050.1/	1	
		I	C 532	2,2 nF 250 V	3362 09 60	

	T					
Pos. Nr. Ref. No.	Gegens Descrip		Bestell-Nr. Part No.	Pos. Nr. Ref. No.	Gegenstand Description	Bestell-I Part No
: 504	3,3 nF	100 V	3362 09 61	Spulen - Coils		
901	3,3 nF	500 V	3267 08 60	L 201	Spule	4543 16
305, 612	4,7 nF	50 V	3352 29 19	L 201	Coil	4040 10
408, 522	4,7 nF	63 V	3265 09 78	L 202	Spule	4543 16
651	4,7 nF	400 V	△ 3261 71 18	1 000 504	Coil	4540.16
515 A	15 nF	400 V	3354 15 30	L 203, 504	Spule Coil	4543 16
502, 507, 521, 769, 770, 783	22 nF	100 V	3312 09 58	L 204	Spule Coil	4543 16
409, 509, 510	22 nF	50 V	3352 29 30	L 205	Spule	4543 16
515 B	47 nF	630 V 50 V	3355 20 01 3352 37 28	L 301, 601	Coil Spule	4543 16
; 203, 204A, 204B, 207, 211, 212, 213, 214, 221, 221B, 301, 302, 303	0,01 μF	50 V	3352 37 26		Coil	4540.16
309, 312, 317, 402, 706, 753, 754, 756, 757, 758,	•			L 401, 502	Spule Coil	4543 16
759, 760, 763, 778, 779, 780				L 501	Spule Coil	4543 16
420	0,01 µF	50 V	3264 53 21	L 505	Spule Coil	4543 16
215, 236, 311, 310	0,1 μF	50 V	3352 09 15	L 506	Spule	4543 16
C 601	0,33 μF	50 V	3362 09 20		Coil	
ikos – Electrolytic	capacitors			L 508	Spule Coil	4543 16
208	0,22 µF	50 V	3422 08 65	L 751	Spule Coil	4543 16
766	0,47 μF	50 V	3422 61 02	L 752	Spule	4543 16
520, 782 51, 401, 403, 407	1 μF	35 V 50 V	3441 45 06 3422 08 14	CF 201	Coil Spule	4543 16
414, 503, 653, 708	1 μF	50 V	3422 08 14		Coil	
: 405 : 508	2,2 μF 2,2 μF	16 V 50 V	3441 26 25 3422 61 53	CF 301	Spule Coil	4543 16
527, 709	3,3 µF	50 V	△ 3422 01 53 △ 3422 08 61	CF 302	Spule Coit	4543 16
518	3,3 µF	160 V	3426 08 60	DL 701	Spule (Laufzeit)	4543 16
784	4,7 µF	25 V	3422 85 70	DL 751	Coil (Recording time) Spule (Laufzeit)	4588 35
210, 705, 711 235, 306, 307	4,7 μF 10 μF	50 V 25 V	3422 58 79 3422 41 07	}	Coil (Recording time)	
316, 512, 712				FL 201	Spule Coil	4543 16
C 511 C 613	10 μF 33 μF	63 V 16 V	3422 65 32 3421 09 54			
222, 315, 406, 411,	47 μF	16 V	3422 30 11	Filter - Filters		
609, 610				T 203, 204	Filter	4551 90
516, 519	100 μF	16 V	3422 27 84	T 751	Filter	4551 90
513	220 μF	16 V	3422 30 73	T 752	Filter	4551 90
611	220 µF	16 V	3422 26 50	T 753	Filter	4551 01
413	470 μF	10 V	A 3422 21 63		1	
2 308, 614, 615, 652, 781	470 μF	16 V	3421 09 92	Trafos - Transfo	1	
2412	1000 µF	16 V	3422 09 97	T 501	Treiber-Trafo Driver transfo.	4523 12
608	10000 µF	25 V	3422 85 69	T 502	Zeilentrafo	4515 07
	1				Line transfo.	101007
Widerstände – Resi	stors			T 601	Netztrafo	A 4511 32
R 538, 613	ı - 1 Ohm		△ 3133 08 18		Mains transfo.	
8 601	10 Ohm	10 W	3133 08 17	Schalter - Swite	shop.	
					Programm-Schalter (6-fach)	2117.00
Potentiometer - Pot		5		SW 1A-SW 6 B	Programm-Schalter (6-fach) Programm switch (6-fold)	3117 90
/R 703, 704	200 Ohm		3111 83 64			
/R 402	47 Ohm		3111 83 60	SW 101	Schalter AFT	4112 86
/R 753	1 K		3111 83 58	SW 501	Switch AFT	4110 5-
/R 4 /R 5 601 705 706	3 K		3111 83 55	SW 501	Schalter (Horizontal) Switch (Horizontal)	4112 86
/R 5, 601, 705, 706, 707			3111 83 63	SW 601	Schalter Switch	A 4112 86
/R 752	3,3 K		3111 83 59	SW 602	Schalter	4112 86
/R 201, 751, 754 /R 1, 2, 6	4,7 K 10 K		3111 83 61 3111 83 56	SW 701, 751	Switch Schalter	4110.00
/R 401	10 K		3111 83 57	344 701, 751	Switch	4112 86
/R 701	10 K		3111 83 62		Tastensatz 6-fach (Uhr)	4112 86
POT 1, 2, 3, 4, 5, 6	100 K		3111 83 65		Pushbutton assembly (Clock)	
/R 503	Focus-Regler	Is	3722 11 75		Schalter (Selector) Switch	4112 86
Varietor						
/aristor				1		
606	VD 1220		3174 91 52	1	:	

Pos. Nr.	Gegenstand	Pos. Nr.		Gegenstand		Bestell-	
Ref. No.	Description	Bestell-Nr. Part No.	Ref. No.		Description		Part No
Rundfunk/Record	lerteil – Radio/Recor	der-Unit:	C 117		4,7 µF	35 V	3441 45
Transistor – Transist	ors		C 27, 29, 43	3, 48	3,3 µF	50 V	3422 08
TR 1, 2, 12	2 SC 1575 L	3614 38 56	C 47, 73, 77	', 120	10 µF	16 V	3422 09
TR 4, 5, 6, 7, 8, 10	2 SC 9450	3614 37 45	C 91		33 µF	16 V	3421 09
TR 11	2 SC 330	3614 37 64	C 59, 61		47 µF	10 V	3422 21
TR 13	2 SC 471 L	3614 38 36	C 92, 93, 12	21	47 µF	16 V	3422 30
			C 115		47 µF	25 V	3422 37
Dioden – Diodes			C 36, 56, 67 78, 85	7, 71, 74,	100 μF	10 V	3422 23
D 1, 7, 11	1 S 2076	3656 20 75	C 100		100 µF	16 V	3422 27
D 2	RD 118	3657 13 88	C 98		220 µF	16 V	3422 26
D 4	1 S 2790	3651 15 96	C 96, 101, 1	24	470 µF	16 V	3421 09
O 5, 8, 9, 10, 12, 16	1 N 60	3662 08 01	C 99		1000 μF	16 V	3422 85
D 17	W 0 6B	3656 20 80	C 116		22000 μF	16 V	3422 30
D 18	LED - LN 0520 2 P	3681 15 36		,			
D 23, 24, 25, 26	LED - LN 217 RP-E	3681 15 37	Trimmer -	– Trimmers		ř	
ZD 2	RD 5,6 E	3656 20 29	CT 1, 2	10 pF			3111 80
ZD 3 ZD 4	RD 13 E-B	3656 20 37	CT 3/7	10 pF			3412 90
20 4	HZ 3 A 3	3653 18 14		ł			
ntegrierte Schaltung	en – Integrated circuits		Potention	neter – Poten	tiometers		
C 1	AN 7231	0700 00 70	VR 1	Pot. Volume			3112 91
C 2	HA 11251	3768 99 70 3763 09 50	VR 2	Pot. Ton			3112 91
C 3	LA 4112	3763 14 82	۱				
C 4	LB 1415	3763 14 83	Spule - C	oils			
	25 1410	3703 14 63	L 1, 12	Spule FM Coil FM			4543 16
Kondensatoren – Car	pacitors		L 2	Spule FM			4540.40
5.7	5 pF 50 V	3242 09 18	- 2	Coil FM			4543 16
C 11, 17	10 pF 50 V	3236 30 44	L 4	Spule FM			4543 16
8	12 pF 63 V	3232 10 35	L 6	Coil FM	.,		
3, 4	15 pF 50 V	3236 30 48		Spule MW/L\ Coil MW/LW	v		4543 16
22	22 pF 50 V	3236 30 55	L 8	Spule MW/O			4543 16
107	. 33 pF 50 V	3236 30 51	1 40 40	Coil MW/Osc	•		
118	50 pF 50 V	3236 30 60	L 13, 19	Spule 18 µH Coil 18 µH			4543 16
111	62 pF V	3236 30 64	L 14	Spule			4543 16
69, 70, 72, 110	120 pF 63 V	3233 36 29		Coil			
2	220 pF 50 V	3624 15 01	L 17	Spule Coil			4543 16
2 45	300 pF 50 V	3236 30 98					
C 114	330 pF 63 V	3342 12 85	Filter – Fi	ilters			
C 21 C 106	360 pF 160 V	3343 11 62	L3	Filter FM			4551 90
C 64	470 pF 50 V	3236 30 93	L 10	Filter AM			4551 90
2 10	500 pF 63 V 1 nF 50 V	3342 50 39	L 11	Filter AM			4551 90
57, 63, 95, 125	· ·	3265 53 02	CF 1, 3, 4	Filter FM			4551 90
57, 05, 95, 125 594	1 nF 50 V 1,5 nF 50 V	3352 29 07 3552 37 06	CF 2, 5	Filter FM			4551 90
28	1,5 nF 63 V	3552 37 06 3342 14 09					
82	2,2 nF 50 V	3342 14 09	Schalter -	 Switches 			
: 1	2,2 nF 63 V	3264 10 07	SW 1	Schalter (Ban			4112 87
83	3,3 nF 50 V	3352 29 16	0)4/ 5	Switch (Tape	selec.)		
76	4,7 nF 50 V	3352 29 19	SW 2	Schalter (Fun Switch (Funk	kt.))		4112 87
6, 9, 12	4,7 nF 63 V	3265 09 78	SW 3	Schalter (REC	*		4112.87
89	5,6 nF 100 V	3352 34 23		Switch (REC.	PLAY)		4.12.07
44, 87	15 nF 50 V	3264 53 18	SW 4	Schalter (AFC) Switch (AFC)	;)		4112 87
5, 31, 32, 33, 38	22 nF 50 V	3352 34 11	SW 6,8	Mikro-Schalte	r (Uhr)		4115.00
40, 41, 46, 50, 112 30, 52, 109	20 = 5 400 11		5,5	Micro-Switch			4115 88 (
54 52, 109	22 nF 100 V	3112 09 58	ا				
15, 19, 35, 37, 42	47 nF 50 V	3352 34 38	Sonstiges	s - Miscellane	ous		
51, 53, 102, 108	0,01 μF 50 V	3352 37 28		Batteriefach-l			6136 05
13, 20, 34, 75, 84, 86	0,01 μF 50 V	3264 53 21		Battery cover			
65	0,1 μF 50 V	3352 09 15		Battery-Hülse Battery cap			8632 04 0
97	0,22 μF 50 V	3352 09 10		Halter (Batter			8681 04 9
lkos – Electrolytic ca	pacitors			Holder (Batte Taste SW 101	ry for clock) 501		6318 39
55, 58, 60, 62, 66	0,47 µF 50 V	3422 61 02		Push button S	W 101/501		
119	1 μF 35 V	3422 61 02		Taste AFC Pushbutton A	FC		6318 39
39	1 μF 50 V	3422 08 14		Taste (Kanal/			6318 39 1
	, ρ. ου τ	; UTEE UD 14		Pushbutton (1 001009

Pos. Nr. Ref. No.	Gegenstand Description	Bestell-Nr. Part No.	Pos. Nr. Ref. No.	Gegenstand Description	Bestell- Part No
	Kontakt (Batterie R 20, Plus-Pol)	7348 12 84		Seilrolle 8 mm	7551 31
	Contact (Batterie R 20, plus pole) Feder (Cassettendeckel, Blattfeder)	7358 38 58		Pulley Seilrolle 13 mm	7551 31
	Spring (Cassette cover, platespring) Feder (Cassettendeckel)	7358 38 59		Pulley Scheibe 2,6 mm	7724 12
	Spring (Cassette cover) Kontaktfeder (Batt. R 20, Minus-Pol)	7358 38 60		Washer Rahmen (Radio)	8681 02
	Contact spring (Batt. R 20, minus pole) Kontakt (Batterie R 6)	7348 12 85		Frame (Radio) Tasten (Recorder)	6318 39
	Contakt (Batterie R 6) Abdeckung	8681 05 75		Pushbutton (Recorder) Halter (LED, 5-fach)	8681 02
	Covering Gummiplatte 10 x 20 mm	8681 05 77		Holder (LED, 5-fold) Halter (LED)	8681 02
	Rubber plate 10 x 20 mm Scheibe (Griff)	7726 59 51		Holder (LED) Skala	6462 55
	Washer (Handle) Stabantenne	4471 90 02		Dial , Zeiger	6443 37
	Rod antenna			Pointer Seilrad	7558 06
	Leiterplatten – Printet boards Bildröhrenanschluß-Platte	△ 6913 37 80		Drive drumm Halter für Seilrad	8681 02
	Picture tube board Netzteil-Platte 1	6913 37 81		Holder for drive drumm Isolierscheibe	6568 10
	Power supply board 1 Netzteil Platte 2	6913 37 82		Insulating disc Halter (Ferritstab)	8681 02
	Power supply board 2 Fernsehteil-Platte	6913 37 83		Holder (Ferrite rod) Träger (Leiterplatte, Radio/Cass.)	8681 02
	TV main board Tuner Platte	6913 37 84		Support (Printed board, radio/cass.) Feder	7358 35
	Tuning board			Spring Drehko	3418 80
	LED-Platte LED board	8681 02 13		Tuning capacitor Filter (Band-Paß)	4551 90
	Radio/Recorder-Platte Radio/cassette board	8681 02 17		Filter (Band pass) Buchsenplatte	4144 80
	Motorreglungs-Platte Motor drive board	△ 6913 37 85		Socket board Recorder-Cassis	5863 10
	Relais-Platte Relay board	6913 37 86			
	Uhr-Platte Clock board	6913 37 79			
	Uhrenbaustein Clock kit	4428 10 75		SICHERHEITSBAUTEILE IM SINN DER SICHERHEITSBESTIMMUNG: DIESE TEILE DÜRFEN NUR DURCH ORIGINAL-TEILE	
	Transistor 2 SC 162315 Ziffern-Display	3614 37 51		ERSETZT WERDEN. SAFETY-REQUIREMENTS COMPONENTS	
	Numbers display Integrierte Schaltung UPD 833 G	3686 10 55		IN ACCORDANCE WITH PRESENT SAFETY REGULATIONS, THESE COMPONENTS	
	Integrated circuits UPD 833 G	3768 99 67		MUST ONLY BE REPLACED BY ORIGINAL PARTS.	
	VHF-UHF-Tuner Relais	5823 07 05 4124 10 63			
	Relay Sicherung 0,2 AT	A 4374 10 09			
	Fuse 0.2 A, slow Sicherung 2 AT	△ 4375 16 18			
	Fuse 2 A, slow Netzkabel	△ 4147 01 26			
	Mains cable Netzbuchse	△ 4145 08 64			
	Mains socket Kühlblech (TR 502)	6525 14 13			
	Heat sink Kühlblech (TR 601)	6525 14 14			
	Heat sink Abschirmung (Bildröhrenanschluß-Pl.)	8232 06 31			
	Shielding (Picture tube board) Abschirmung (Fernsehteil-PI.)	8232 06 32			
	Shielding (TV mains board) Ferritperle	4655 98 75			
	Ferrit bead Buchse (Mikrofon)	4144 80 17			
	Socket (Microphone) Buchse (DIN)	4144 04 73			
	Socket (DIN) Feder (Seilrad)	7358 35 19			
	Spring (Drive drum) Achse (Senderwahl)	7578 04 56			
	Shaft (Tuning)	7575 54 50			

FM-	ZF-Abgleich E	rforderliche Meßgeräte: Wob	obler mit 10,7 MH	lz Wobbelbereich un	d Eichmarke, Oszillograf.		
Berei Taste		enz Einspeisung und	d Meßaufbau			Abgleich	Anzeige
UKW	10,7 M		0 pF an HF-INPUI			L3	Maximum
			gran on carrie			L 4	Waxiioun
FM-	HF-Abgleich E	rforderliche Meßgeräte: Meß	Ssender mit 60 O	hm Ausgang, Output	meter		-
Reihe Abgle	enfolge des eich	Skalenzeiger	Me Frequenz	eßsender Modulation	Einspeisen und Meßaufbau	Abgleich	Anzeige
1. Os	zíllator	87,4 MHz	87,4 MHz	22,5 kHz 400 Hz	UKW-Antennenbuchse	L 2	Maximum
		109 MHz	109 MHz	400 Hz	UKW-Antennenbuchse	CT 2	Maximum
2. Ab	gleichschritt 1. wie	∍derholen¹)					
3. Zw	rischenkreis	90 MHz	90 MHz	22,5 kHz 400 Hz	UKW-Antennenbuchse	L ₁	Maximum
		106 MHz	106 MHz	400 Hz	UKW-Antennenbuchse	CT 1	Maximum
4. Ab	gleichschritt 3. wie	ederholen¹)					
¹) D ₁	er Abaleich muß evt	I. mehrmals wiederholt werde	en				
,	71 / 10 groups	. Monmais modellon well-	3H.				
AM-	Abgleich [†]) Erfor	derliche Meßgeräte: Oszillog	raph, Meßsender	r, Outputmeter, Wob	bler		
Reihe Abgle	enfolge des eich	Skalenzeiger	Me Frequenz	eßsender Modulation	Einspelaung und Meßaufbau	Abgleich	Anzeige
1. ZF		515 kHz	455 kHz	AM 30% 400 Hz	Meßsender mit 60 Ohm zur Masse (Ri 60 Ohm) an D 7/C28 u. Masse üb. Kond. 0,1 µF	L 10 L 11	Maximum Maximum
2. Osz	zillator MW	515 kHz	515 kHz	400 Hz	über Kunstantenne²) an Antennenbuchse	L. 8	Maximum
		1650 kHz	1650 kHz	400 Hz	н	CT 5	Maximum
3. Abç	gleichschritt 2. wied	erholen					
4. Feri	ritstab MW	600 kHz	600 kHz	AM 30% 400 Hz	über Kunstantenne an Antennenbuchse	L 6	Maximum
		1400 kHz	1400 kHz	400 Hz	п	CT 3	Maximum
5. Abç	gleichschritt 4. wied	erholen					
6. Osz	zillator LW	140 kHz	140 kHz	AM 30% 400 Hz	über Kunstantenne	L 16	Maximum
		360 kHz	360 kHz	400 Hz	an Antennenbuchse	CT 8	Maximum
7. Ab g	gleichschritt 6. wied	erholen	L			1 0.0	Trianing.,
8. Ferr	ritstab LW	160 kHz	160 kHz	Am 30% 400 Hz	über Kunstantenne an Antennenbuchse	L 15	Maximum
•		330 kHz	330 kHz	400 Hz	an Antennenbuchse	CT 7	Maximum
9. Abç	gleichschritt 8. wied	erholen		1.00	The state of the s		Waxiiiyiii
¹) Es is	st zu empfehlen, der		Oszillograph dur	chzuführen, dabei O	szillograph an D10/R45 anschließen. Ab	holeich auf maxir	nala Kuruanhäl
und	Kurvensymmetrie. Istantenne siehe Lei		•	•		Agronour aux	alo rarronno.
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
HR-Z	ZF-Abgleich (Fe. Vorb (VR		jsvoltmeter an J en. Mit Poti VR 6	1 (Betriebsspannunç 01 auf 11 V einstellen	g) und J 3 (Masse). Kontrast-Einsteller ((VR 1) und Helligk	keits-Einsteller
Pos.	Abzugleichende Stufe	Einspeisung und	l Meβaufbau			Abgleich	Anzeige
1.	Bild-ZF	l estpunkt RF ® 6	einspeisen. Wobl	50 Ohm (nach Masse belsender auf 38,9 M 201 anschließen und	a) und Kondensator 2,2 nF an Tuner- MHz u. 90 dB µV einstellen. 1 8 V einstellen.		
2.	Endstufe		svoltmeter an TP			T 203	Minimum
	AFT	Olivia .	avaltmater on TF	LOOA AET Colonia	frücken (Ein). Kern von Spule T 204	T 204	6 V

Pos.	Abzugleichende Stufe	Einspelsung und Meßaufbau	Abgleich	Anzeige
1.	Bild-ZF	Wobbelsender über Widerstand 50 Ohm (nach Masse) und Kondensator 2,2 nF an Tuner- Testpunkt RF ® einspeisen. Wobbelsender auf 38,9 MHz u. 90 dB μV einstellen. Vorspannungsgerät an Stift 14 IC 201 anschließen und 8 V einstellen.		
2.	Endstufe	Gleichspannungsvoltmeter an TP 203	T 203	Minimum
3.	AFT	Gleichspannungsvoltmeter an TP 204 . AFT-Schalter drücken (Ein). Kern von Spule T 204 zuerst 2 Umdrehungen nach rechts und dann langsam nach links drehen bis Zeiger Maximum anzeigt. Kern langsam hin- und herdrehen bis Zeiger 6 V anzeigt.	T 204	6 V
4.	HF-Regelspannung	Farbbalken-Signal 60 dB µV an Antennen-Eingang einspeisen. AFT-Schalter drücken (Ein). Gleichspannungsvoltmeter an Tuner-Testpunkt AGC ®. Nach Einstellung mit VR 201 auf 7 V, Regler des Eingangssignals um 5 dB erhöhen. Regelspannung an AGC ® muß sich verringern.	VR 201	7 V

Band selector button	-	Frequency	Signal source an	nd test set-up		Adjust	Adjust f
FM		10.7 MHz	Sweep generator via 10 pF capacitor to pin RF INPUT. Scope to pin 6 of iC 2.			L 3, L 4	maximu
FM RF alignme	nt Equipment	required: Signal ge	enerator with 60 ohm	output, Output r	neter		
Sequence of alignn	nent	Dial pointer	Signal g Frequency	enerator Modulation	Signal source and test set-up	Adjust	Adjust f
1. Oscillator		87.4 MHz	87,4 MHz	22.5 kHz, 400 Hz	FM antenna input	L 2	maximu
		109 MHz	109 MHz	400 Hz	FM antenna input	CT 2	maximu
2. Repeat alignmen	t step ¹)						
3. Intermediate circ	uit	90 MHz	90 MHz	22.5 kHz, 400 Hz	FM antenna input	L 1	maximu
		106 MHz	106 MHz	400 Hz	FM antenna input	CT 1	maximu
4. Repeat alignmen	t step 3 ¹).						
¹) The alignment ma	ay have to be p	performed repeated	lly.			 	
	·		<u></u>				
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
AM alignment')	Equipment r	required: Oscillosco	ppe, Signal generator	r, Output meter, S	weep generator	-	
Sequence of alignn	nent	Dial ponter	Signal g Frequency	enerator Modulation	Signal source and test set-up	Adjust	Adjust f
1. IF		515 kHz	455 kHz	AM, 30% at 400 Hz	Signal generator (Ri = 60 ohm) to D7/C 28, via 60 ohm resistor	L 10	maximu
					and 0.1 µF capacitor to earth.	L 11	maximui
2. MW osc.		515 kHz	515 kHz	и	via dummy antenna ²) to antenna socket	L8	maximui
		1650 kHz	1650 kHz	"	я и	CT 5	maximu
3. Repeat alignmen	t step 2.						
4. Ferrite rod MW		600 kHz	600 kHz	AM, 30% at 400 Hz	via dummy antenna to antenna socket	L 6	maximui
		1400 kHz	1400 kHz	"	11 11	СТЗ	maximu
5. Repeat alignmen	t step 4.						
6. LW osc.		140 kHz	140 kHz	AM, 30% at 400 Hz	via dummy antenna to antenna socket	L 16	maximu
		360 kHz	360 kHz	"	n n	CT 8	maximur
7. Repeat alignmen	t step 6.						
8. Ferrite rod LW		160 kHz	160 kHz	AM, 30% at 400 Hz	via dummy antenna to antenna socket	L 15	maximur
		330 kHz	330 kHz		п п	CT 7	maximur
9. Repeat alignmen	t step 8.						
1) It is recommende and symmetry of 2) Dummy antenna,	curve.		sweep generator an	d oscilloscope, c	onnecting the scope to D10/R 45, and	to align for max.	. amplitude
RF IF alignmen	Preliminaries	: D.C. voltmeter to tting. Adjust potent	ll (supply voltage rai iometer VR 601 to ot	l) and J3 (earth). otain 11 V reading	Contrast control VR 1 and brightness c	control VR 2	
)e	Signal source a	and test set-up			Adjust	Adjust fo
Step Stage to b		Sweep generat	or via 50 ohm resisto . Sweep generator o	utput to 38.9 MHz	2.2 nF capacitor to tuner c and 90 dB μV.		
Step Stage to t 1. Picture IF		Bias supply wit	Bias supply with 8 V to pin 14 of IC 201. D.C. voltmeter to TP 203				
	age .	Bias supply wit	h 8 V to pin 14 of IC	201.		T 203	
1. Picture IF	age .	D.C. voltmeter D.C. voltmeter D.C. voltmeter by 2 turns and	h 8 V to pin 14 of IC 2 to TP 203 to TP 204. AFT switc	h to position "ON	". Turn core of T 204 clockwise se to obtain max, indication on a reading of 6 V	T 203	minimum indicatio

Abgleichanweisung - Alignment Instructions

Pos.	Abzugleichende Stufe	Einspeisung und Meßaufbau	Abalalah	
1.	Laufzeitleitung	Farbbalken-Signal an Antennen-Eingang einspeisen. Farbstärke-Einsteller VR 6 in Mittenstellung. Schalter SW 751 in Stellung "ADJUST".	Abgleich VR 751	Horizontaler Stillstand de Farben ein- stellen.
2.	Chroma	Farbbalken-Signal mit Burst einspeisen. AFT-Schalter drücken (Ein) und Farbstärke-Einsteller VR 6 in Mittenstellung. Oszilloskop über 10 k Widerstand und 47 pF Entkopplungskondensator an TP 751. Mit den Spulen T 752 und T 753 den ersten Balken jeder Zeile auf gleiche Höhe einstellen (die Spulenkerne dürfen nicht in die obere bzw. untere Endstellung sein). Mit VR 753 dritten Balken jeder Zeile auf gleiche Höhe einstellen. Mit VR 752 vierten Balken jeder Zeile auf gleiche Höhe einstellen.	T 752 T 753 VR 752 VR 753	
3.	Farbabschaltung	Schwarz-Weiß-Signal einspeisen. Tuner auf eine etwas höhere Frequenz abstimmen. Farbrauschen mit Trimmpoti VR 754 auf Minimum einstellen.	VR 754	Minimum
4.	Weißabgleich	a) VR 703, VR 704, VR 705, VR 706 und VR 707 in Mittenstellung drehen. b) Schwarz-Weiß-Signal einspeisen und Bild einstellen. c) VR 2, VR 701 und VR 591 B auf linken Anschlag drehen (Minimum). Service-Schalter SW 701 in Stellung "SERVICE" schalten. d) Gleichspannungsvoltmeter an Kollektor TR 701. e) VR 591 B nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen bis eine horizontale Linie gerade noch auf dem Bildschirm sichtbar ist. Diese Linie kann rot, grün oder blau sein. f) Den Vorspannungsregler der auf dem Bildschirm sichtbaren Farbe (rot → VR 705, blau → VR 706, grün → VR 707) langsam nach links (entgegen Uhrzeigersinn) drehen, bis die horizontale Farblinie nicht mehr sichtbar ist. g) VR 591 B nach rechts drehen, bis eine der beiden anderen Farben auf dem Bildschirm erscheint. Jetzt wie unter f). h) VR 591 B drehen bis die dritte Farbe erscheint. Die Vorspannungseinsteller der ersten und zweiten Farbe nach rechts drehen bis auf dem Bildschirm eine weiße Linie gerade sichtbar wird i) Service-Schalter SW 701 in Stellung "NORMAL". k) Mit VR 703 und VR 704 ein normales Schwarz-Weiß-Bild einstellen. Farbtemperatur über dem gesamten Helligkeitsbereich überprüfen.	VR 2, VR 701	90 V
5.	Strahlstrombegrenzung	Milliamperemeter (Bereich 0,3 mA) an Testpunkt LIMITER CHECK (R 531) anschließen. Helligkeitseinsteller VR 2 auf rechten Anschlag (Maximum), Kontrast-Einsteller VR 1 auf linken Anschlag (Minimum)	VR 701	0,13 mA
	r alignment Stage to be aligned	Signal source and test set-up	Adjust	Adjust for
Step		Signal source and test set-up Colour bar signal to antenna input. Colour intensity control VR 6 to mid- position. Switch SW 751 to position ADJUST.	Adjust VR 751	Adjust for horizontal stability of colurs
Step	Stage to be aligned	Colour bar signal to antenna input. Colour intensity control VR 6 to mid-position.		horizontal stability of
Step	Stage to be aligned Delay line	Colour bar signal to antenna input. Colour intensity control VR 6 to mid-position. Switch SW 751 to position ADJUST. Colour bar signal with burst. AFT switch to position "ON" and colour intensity control VR 6 to mid-position. Scope via 10 k and 47 pF decoupling capacitor to TP 751. With coils T 752 and T 753, adjust the first bar in each line to equal height, whereby the cores must NOT be in their upper or lower stop position. With VR 753 adjust the third bar in each	VR 751 T 752 T 753 VR 753	horizontal stability of
Step 1. 2.	Stage to be aligned Delay line Chrominance	Colour bar signal to antenna input. Colour intensity control VR 6 to mid-position. Switch SW 751 to position ADJUST. Colour bar signal with burst. AFT switch to position "ON" and colour intensity control VR 6 to mid-position. Scope via 10 k and 47 pF decoupling capacitor to TP 751. With coils T 752 and T 753, adjust the first bar in each line to equal height, whereby the cores must NOT be in their upper or lower stop position. With VR 753 adjust the third bar in each line to equal height, and likewise with VR 752 the fourth bar. Tune in a black-and-withe picture or feed in a corresponding signal. Detune slightly	VR 751 T 752 T 753 VR 753 VR 752	horizontal stability of colurs

Bildgeometrie								
Pos.	Abzugleichende Stufe	Einspeisung und Meßaufbau	Abgleich	Anzeige				
1.	Horizontal Oszillator	Schwarz-Weiß-Bild einstellen, Kondensator 0,1 µf von TP 31 nach Masse.	VR 5					
2.	Horizontale Mitteneinstellung	Bei Bedarf Leitung am Zentrums-Stecker H.CENT umstecken.						
3.	Arbeitspunkt der vertikalen Endstufe	Schwarz-Weiß-Bild einstellen. Gleichspannungs-Voltmeter an Emitter TR 401 anschließen.	VR 401	6,5 V				
4.	Bildhöhe		VR 402					
5.	Vertikale Mitteneinstellung	Bei Bedarf Leitung am Zentrums-Stecker VERT. CENT umstecken						

Picture geometry

Step	Stage to be aligned	Signal source and test set-up	Adjust	Adjust for
1.	Horizontal oscillator	Tune in a black-and-white picture or feed in a corresponding signal. Connect a 0.1 µF capacitor from TP 31 to earth.	VR 5	
2.	Hor. centering	Withdraw the lead from the centering connector (H. CENT) if necessary, and re-connect it to one of the alternative pins on the plug connector, as applicable.		
3.	Working point adj. of vert. output stage	Tune in a black-and-white picture or feed in a corresponding signal. Voltmeter to emitter of TR 401.	VR 401	6.5 V
4.	Picture amplitude		VR 402	
5.	Vertical centering	Withdraw the lead from the centering plug connector (VERT CENT) if necessary, and re-connect it to one of the alternative pins on the plug connector, as applicable.		

Farbreinheit

Hinwels: Vor dem Abgleich soll das Gerät 10 Minuten in Betrieb sein.

- Bildröhre entmagnetisieren, Schwarz-Weiß-Bild einstellen.
- Magnete wie folgt ausrichten:

 6-poliger Magnet (Hinten, Richtung Bildröhren-Sockel):
 Nocken aufeinander bringen. Position: 10 Uhr.

 4-poliger Magnet (Mitte): Nocken aufeinander bringen
 Position: 2 Uhr

 Reinheitsmagnete (Vorn): Lange und kurze Nocken aufeinander bringen
 - der bringen. Position: 3 Uhr und 9 Uhr.
- "G"-Stecker (bei TP 751) abziehen. Mit Helligkeits-Einsteller (VR 2) und Kontrast-Einsteller VR 1 helles Bild einstellen. C)
- Klammer der Ablenkeinheit lösen und Ablenkeinheit nach hinten schie-
- Die Nocken der Farbreinheitsmagnete entgegengesetzt zueinander verschieben und so einstellen, daß der violette Streifen sich in der Mitte des schieben und so einst Bildschirms befindet.
- Ablenkeinheit langsam nach vorne schieben und Position für beste Farbreinheit ermitteln. Ablenkeinheit mit Klammer wieder festschrauben. f)
- "G"-Stecker wieder einstecken und Farbreinheit nochmals überprüfen. a)
- Service-Schalter SW 701 in Stellung "SERVICE" schalten. Horizontale Bildlage kontrollieren und eventuell durch Drehen der Ablenkeinheit korrigie-

Die horizontale Linie darf nicht mehr als ± 2 mm von der geometrischen Mitte des Bildschirms entfernt sein. Wenn der Abstand größer ist, müssen beide Farbreinheitsmagnete gleichzeitig zusammen gedreht werden, bis die horizontale Linie mittig zum Bildschirm liegt. Dabei ist zu beachten, daß sich die Lage der beiden Farbreinheitsmagnete zueinander nicht verfandert

- i) Service-Schalter SW 701 in Stellung "NORMAL" schalten und Farbreinheit überprüfen
- Klammer der Ablenkeinheit festziehen. k)

Konvergenz

- a١ Gittermuster-Signal an Antennen-Eingang einspeisen.
- Mit den 4-poligen Magneten (Mitte) die roten und die blauen Linien in der c) Mitte des Bildschirms wie folgt zur Konvergenz bringen

Horizontale Linien: Vertikale Linien:

Nocken in gleiche Richtung drehen. Nocken in entgegengesetzte Richtung drehen (Abstand zwischen den Nocken wird größer.)

- d١ "G"-Stecker wieder anschließen.
- Mit den 6-poligen Magneten (hinten) die roten, blauen und die grünen Linien in der Mitte des Bildschirms wie folgt zur Konvergenz bringen

Horizontale Linien: Vertikale Linien:

Nocken in gleiche Richtung drehen. Nocken in entgegengesetzte Richtung drehen (Abstand zwischen den Nocken

Die Ablenkeinheit wird wie folgt am Bildröhren-Trichter arretiert:

Keil mit Silicon-Kleber bestreichen und zwischen Ablenkeinheit und Bildröhren-Trichter einschieben.

Colour purity adjustment

Note: The set should be in operation for at least 10 minutes before starting, with the alignment.

- Degauss the tube. Tune in a black-and-white picture or feed in a corresponding signal
- Adjust the magnets as follows:

6 pole magnet (rear, closest to c.r.t. base): Adjust the magnet strength and direction levers to coincidence in position 10 o'clock.

A pole magnet (Center):
Adjust the magnet strength and direction levers to coincidence at 2 o'clock.

Purity magnet (front)
Adjust the long and short magnet strength and direction levers to coincidence in position 3 o'clock and 9 o'clock respectively.

- Withdraw the "G" plug (near TP 751), Adjust the contrast control VR 1 and the brightness control VR 2 for a bright picture.
- Loosen the clamp on the deflection yoke and slide the deflection yoke d) towards the rear of the tube.
- Rotate the magnet strength and direction levers of the purity magnets in opposite directions so that the violet bar is in the center of the screen.
- Slide the deflection assy, slowly towards the front of the tube to determine the position for optimum purity. Secure the assy, in this position by tightening the clamp again.
- Re-connect the "G" plug again and check the colour purity.
- Set the service switch SW 701 to position SERVICE. Check and adjust the horizontal picture position by rotating the deflection assembly, if applicable. The horizontal line must NOT deviate by more than ±2 mm from the geometric center of the screen. If the deviation is greater, both purity magnets must be turned together (without alterning the angle between the levers) until the horizontal line is centered.
- Set the service switch SW 701 to position NORMAL and recheck the colour purity
- Tighten the clamp on the deflection assembly.

Convergence

- Connect a cross hatch pattern to the antenna input. a١
- b) Withdraw the "G" plug connector.
- Adjust the 4 pole magnet for optimum convergence of the red and blue lines at the centre section of the screen as follows:

Horizontal

lines:turn the magnet strength and direction levers in the same direction. turn the magnet strength and direction Vertical lines: levers in opposite directions.


Adjust the 6 pole magnet for optimum convergence of the red, blue and green lines at the centre of the screen as follows:

Horizontal lines: Vertical lines:

turn the magnet strength and direction levers in the same direction. turn the magnet strength and direction

levers in opposite directions.


To hold the deflection assembly securely against the picture tube funnel, coat the plastic wedge with silicon gum and then fit it between the deflection assembly and the picture tube funnel.





Farbreinheit – Abgleich Purity Adjustment


6-POLIGER MAGNET (HINTEN) 6-POLE MAGNET (REAR) 4-POLIGER MAGNET (MITTE) 4-POLE MAGNET (CENTER) 4-POLIGER MAGNET (CENTER)

Konvergenz-Abgleich Convergence Adjustment









Alle Messungen werden bei UB = 12 V \pm 0,4 V oder 220 V \pm 4 V und 25°C \pm 5°C durchgeführt.

Achtung! Vor der Justage sollen alle Teile des Antriebs überprüft werden, z.B. Spannung des Antriebsriemens, Leichtgängigkeit der Andruckrolle usw.

Bandgeschwindigkeit

Bei Ug = 12 V \pm 0.4 V : 4.76 cm/s \pm 2 %. Die Bandgeschwindigkeit läßt sich durch Vergleichen einer 50 Hz-Festfrequenz mit der 50 Hz-Frequenz einer Meßcassette auf dem Oszillographen prüfen. Anderenfalls kann die Durchlaufzeit einer definierten Bandlänge mittels Stoppuhr gemessen werden.

Die Bandgeschwindigkeit wird elektr. konstant gehalten.

Kopftaumelung

Die zwei Winkel des Cassettenfachanschlags links und rechts leicht nach innen drücken. Cassettenfach nach oben aus den zwei hinten liegenden Führungen herausziehen. Meßcassotte mit 6300 Hz wiedergeben, NF-Voltmeter an Buchse AUX IN Punkt 3 (5). Mit der Justierschraube den Kombikopf auf maximale Voltmeteranzeige eintaumeln, wobei die Schraube durch ein Loch im Gehäuse zugänglich ist.

Die Kontrolle ist auch akustisch möglich (maximale Höhenwiedergabe).

Kontrolle der Frequenz

Auf das Leerteil des DIN-Bezugsbandes werden die Bezugsfrequenzen mit konstanter Eingangsspannung von ca. 5 mV über Buchse AUX IN, Stift 3 (5) gegen 2 aufgenommen. Messung bei Wiedergabe an Buchse AUX IN Stift 3 (5) gegen Stift 2 mit NF-Voltmeter RI = 100 k, Meßfehler ± 1 dB. Toleranzschem siehe folgende Seite.

Abgleich der Löschfrequenz

Der Abgleich erfolgt bei gedrückter Aufnahme-Taste, Oszillator-Umschalter in Stellung 1 schieben. Gemessen wird an R 60 mit Voltmeter bzw. Frequenzzähler.

Die Löschfrequenz wird mit L 12 (Oszillatortrafo) auf 35 kHz eingestellt. Die Messung kann auch durch Frequenzvergleich mit Tongenerator und Oszillograf erfolgen (Lissajous-Figur).

All measurements are performed at Eqper. = 12 V \pm 0.4 or 220 V a. c. \pm 4 V and an ambient temperature of 25° C \pm 5° C.

IMPORTANT: Before performing any adjustments first check the parts of the drive assembly (tension of drive belt, free-moving pressure roller, etc.)

Tape speed

By E_{oper} = 12 V \pm 0.4 V: 4.76 cm/s \pm 2%.

The tape speed can be checked with an oscilloscope, by comparing a 50 Hz fixed frequency source with a 50 Hz test tape. If no scope is available, the speed of a defined length of tape can be checked with a stop watch. The tape speed is electronically controlled.

Head azimuth adjustment

Press the two brackets to the left and right of the cassette compartment stop slightly towards each other. Lift the cassette compartment from its rear guides in an upward motion. Insert and play back a 6300 Hz test tape. AF voltmeter to pin 3 (5) of socket AUX IN. Insert a srewdriver through the hole in the cabinet and adjust the alignment screw in the rec/play head for maximum output.

The adjustment can also be performed acoustically (adjust for max. treble reproduction).

Frequency response


Constant input signal (approx. $5\,\text{mV}$ to pins $3\,(5)$ and $2\,\text{of}$ socket AUX IN. Record the reference frequencies on unrecorded section of DIN test tape. Measure in the PLAY mode (AF voltmeter $R_i=100\,\text{k}$, tolerance $\pm\,1\,\text{dB}$, to pins $3\,(5)$ and $2\,\text{of}$ socket AUX IN). Tolerance schematic, see next page.

Erase frequency adjustment


The adjustment is performed in the REC mode (REC key engaged) and the oscillator shift switch in position "1".

The reading is taken across R 60 with a voltmeter, that is with a frequency counter. The erase frequency is adjusted to 35 kHz with L 12 (oscillator transformer). The measurement can also be performed by frequency comparison with a signal generator and oscilloscope (Lissajous figure).


Toleranzschema - Tolerance Schematic



A 130



Für Ihre Notizen - For your notes



Öffnen des Gerätes

Das **Gehäuseunterteil** kann nach Herausdrehen von 5 Schrauben (1) und nach Lösen von 3 Steckverbindungen abgenommen werden. Zum Ausbau der **Fernsehteil-Platte** die Schrauben (2) und (3) herausdrehen. Platte etwas anheben und aus den Führungen b und den Zapfen a ausklinken. Die Kabelbaumstecker abziehen.

Für den Ausbau der Rundfunk/Recorder-Platte zuerst den Senderwahl-Knopf und die Knöpfe TONE und VOLUME abziehen. Schraube (5) lösen. Skalenantrieb hochklappen. Die Schrauben (6) herausdrehen. Winkel mit Netzteil-Platen und Netztrafo anheben und etwas nach außen schwenken. Die 3 Schrauben (4) herausdrehen. Eventuell Kabelstecker ziehen. Rundfunk/Recorder-Platte vorsichtig nach hinten wegziehen.

Für den Ausbau des Skalenantriebs Schraube (11) herausdrehen. Zum Ausbau der Poti-Platte, der Uhrsteuereinheit, der 6-fach-Programm-Tastatur und der Tuner-Platte die Schrauben (8), (9) und (14) herausdrehen. Knöpfe COLOR, BRIGHTNESS und CONTRAST abziehen.

Die Bildröhre kann ausgebaut werden nach Lösen der 4 Schrauben (7).

Zum Ausbau der Frontplatte müssen noch die Schrauben (12), (13) und (15) herausgedreht werden.

Opening the set

To remove the cabinet bottom unscrew the 5 screws (1) and disconnect the three plug connectors.

To dismantle the **TV p.c board** unscrew the screws (2) and (3). Then, lift the board slightly to free it from the guides b and to disengage it from the catch a. Withdraw the cable harness plug connector.

To dismantle te radio/recorder board, first withdraw the knobs from the TUNING, TONE and VOLUME controls. Loosen screw (5). Swing the dial cord drive assy, to the vertical. Unscrew the screws (6). Lift up on the bracket supporting the power supply boards and the power transformer, and swing it outwards partially. Loosen the three screws (4) and withdraw the cable plug connector, if necessary. Carefully withdraw the radio/recorder board to the rear.

To dismantle the drive cord assembly loosen screw (11).

To dismantle the potentiometer board, the clock control unit, the sixfold pushbutton assembly and the tuner board, unscrew the screws (8), (9) and (14). Withdraw the knobs from the COLOR, BRIGHTNESS and CONTRAST controls.

The picture tube can be dismantled by loosening the four screws (7).

To dismantle the front blind loosen the screws (12), (13) and (15).

